キャンター・ファイター・ローザ・エアロエース (MM)・エアロミディ-S・エアロスター エコ ハイブリッド 再生制御式DPFの取り扱いについて 対象車種 出庫前に手動クリーニング(再生)! 走行中の手動クリーニング(再生)を極力さけたいというお客様や、PTO作業をひんぱ んにされるお客様は、出庫前等に予めクリーニング(再生)を行ってください。 <日中お車を使用されるお客様の場合> DPF手動クリーニング (再生) 時の注意 1日の運行 50km走行(PTO作業は約1時間)以内に ●風通しの良い屋外で実施してください。 ●排気管のまわりは高温になります。燃 下記の操作を行ってください。 帰庫 えやすい物を近くに置かないでください。 000 クリーニングスイッチを押す 手動クリーニング(再生)操作 クリーニングが行われない!! クリーニング作業開始!! 1 安全な場所に停車 排気口付近に可燃物がないことを確認してください 水温計の針が ほぼ「C」の位置 水温計の針が ほぼ真中の位置 エンジン回転数が ・排気管やマフラー付近および排気ガスには触れないでください。 約1500rpmまで上昇し DPFインジケータ点灯 換気の悪い場所では 行わないでください、 一酸化炭素中毒になる 恐れがあります。 クリーニング作業の必要なし 暖機運転を行って フリーニングスイッチを 押してください ローザは約10~40分後) DPFインジケータ消灯 2 駐車ブレーキを確実に引く ゴミ収集車等の一般的な PTO作業で約2時間の 連続作業が可能* 3 チェンジレバーをN位置(AT車はP位置) クリーニング終了 A へ戻る エンジンアイドル運転 セルやクラッチペダルを踏まない。・PTO装備車はPTOスイッチをOFF。 明日も朝から仕事がOK! PTO作業で約6時間の 連続作業が可能* 以下の現象は ・水温が低い場合は暖機運転を行ってください。 故障ではありません。 *車両の使用状況によりDPFの目詰まり状態が変わります。 走行中に信号待ち等で停車し、アイドリング運転に移行した時、エンジン音やアイド 5 スイッチ 📵 をインジケータランプが点滅から リング回転数が変化することがあります。同時にエキゾーストブレーキが作動します。 点灯に変わるまで押す ■自動クリーニング (再生)を行っているためです。 白煙が発生することがあります。 クリーニング(再生)開始 ■水蒸気が排出されるためです。 ■排気温度が十分上昇すれば自然に消えます。 排気ガスの臭いが従来のディーゼル車と異なります。 ■触媒を通じて排出ガスを浄化しているため、異なった臭いになります。 ※詳しくは、取り扱い説明書の「再生制御式DPFシステム」の項目をご覧ください。 ●アイドリング回転数が上昇し、エキゾーストブレーキが作動します ●約10~25分 (ローザは約10~40分) 程度お待ちください。 ※クリーニング時間は、PMの溜まり方や気温によって異なります ニングランプゕ点灯したら ●ウォーニングランプが点灯すると、出力が制限される場合があります。 ●ウォーニングランプが点灯したまま走行(稼働)を続けると故障につながります。すみやか インジケータランプが消えたらクリーニング(再生)終了 に三菱ふそうサービス丁場にお越しください ●PTOの連続運転を実施する場合は、1時間に1回程度、DPFインジケータランプが点滅し ● クリーニング (再生) が終了しないうちに走行 (稼働) すると、再びインジケータランプが点滅します。 ていないかを確認してください。 ○インジケータランプを点滅させたまま、クリーニング (再生)を行わないで走行 (稼働)し続け るとウォーニングランプが点灯します。 6M60エンジン搭載のファイターについて ●自動クリーニング(再生)時のローアイドル回転数が800rpmに上がります。(MT車のみ) ●自動クリーニング(再生)中に低速走行する際は以下の運転方法を推奨します。 次のような場合にインジケータランプが点滅することがありますが、クリーニング(再生)要求であり、 トランスミッションの低速ギヤ段を使用し、エンジン回転数を1000rpm以上に維持 DPFなどの故障ではありません これにより、DPF内が高温に保たれ、自動クリーニング(再生)が短時間で終了するため燃費の悪 >>渋滞路など低い車速で長時間走行した場合。 >> PTO作業を長時間続けた場合。 化を防止することができます。 エンジンオイルについて 燃料について

本情報は三菱ふそうホームページの「ふそう耳より情報」2008夏号および2009秋号からの抜粋です。 他にもお役に立つ情報を掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

Oπ

■オイル レベルゲージ

オイル交換

オイル補給

DPFの機能を長時間維持できな

くなる恐れがありますので、必ず

DPF対応オイルを使用してください。

ふそう純正オイル (DPF対応オイル)

ふそうエンジンオイルDH-2

ふそうエンジンオイルスーパーDH-2

再生制御式DPF装着車両は

低硫黄軽油専用車です。

規格以外のバイオ燃料や粗悪燃料、灯油、

●機料は「揮発油等の品質の確保等に関す

る法律」で品質が定められています。

重油などを使用した場合は、DPF及びエン

●規格に適合した燃料を使用してください

ジン故障の原因になります。

運行前、エンジンオイル量をレベルゲージで点検してください。

点検時はオイルが右図の点検時油量の範囲(「下側の切

オイル量が「〇穴」を超えた場合は、エンジンオイルの性

能が劣化しているため、必ずオイル交換してください。オイ

ル量が「○穴」を超えたまま使用すると、エンジン故障の

原因になり。最悪の場合、意図せぬエンジン回転上昇を

り欠き」~「○穴」の間)にあれば良好です。

招く恐れがあります。

再生制御式DPF付車は、

クリーニング中に燃料の一

部がエンジンオイルに混入し、

注入時よりもオイル量が増

える場合があります。

09年型 中型トラック

(HEV車は除く)

再生制御式DPFシステムでは、DPFが低速走行などで連続再生(燃焼 コンピューターが自動的に再生を行っています。しかし、低速走行やエン 自動的に再生されず手動で再生を行う必要が出てきてしまいます。また、手動再生には時間がかかるため、 運行に支障が出てくることも考えられますので、帰庫後に行うことをおす

処理)できない場合、ススの過剰堆積を防ぐため ジン始動・停止などが頻繁に繰り返されると、 すめします。



手動再生には 約 かかる!!

走行中の手動再生を極力さけたいというお客様や、 PTO作業を頻繁にされるお客様は、 帰庫後に手動再生を行いましょう。

*ススの堆積状況により異なります

手動再生が必要になりやすい場合

- ●車速20km/h以下の低速走行が主体
- ●頻繁(10分以内)にエンジンの始動・停止を 行うことが多い
- ●短い距離(10km以下)の走行を繰り返す
- ●毎回、エンジンが暖機される前に エンジンを停止する
- ●PTO作業を長時間続ける

覚えておこう!

自動再生中にアクセルの踏み込み量の変化が大きいと、燃焼処理が 上手く行えないことがあります。手動再生をさけるためにも、アクセル の変化量を抑えた運転を心がけましょう。

手動再生時の注意点


- 換気の悪い場所では行わないでください、一酸化炭素中毒になる恐れがあります。火災を避けるために、枯れ草や紙くずなど、燃えやすいものの付近で行わないでください。
- やけどを避けるために、排気管やマフラー付近に触れずに、また人を近づけないでください。

帰庫後の手動再生

日中お車を使用される



駐車ブレーキを確実に引く エンジンアイドル運転 チェンジレバーをN位置(AT車はP位置)



*車両の使用状況によりDPFの目詰まり状態が変わります。

手動再生実施の 目安に便利な 09年型の新機能

DPFのスス堆積量の確認

スス堆積量は、エンジン停止時のインジケーターランプの点滅回数 で確認できます。3~4回点滅の場合、DPFクリーニングスイッチで DPF手動再生が可能になります。

Step 1

エンジン停止時に、スタータースイッチを"ON"の位置にします。

Step2

DPFクリーニングスイッチの "ON"を押したままにします。ス ス堆積量をインジケーターランプの点滅回数で表示します(0.4 秒間隔で点滅)。

Step3

DPFクリーニングスイッチを押している間、インジケーターラン プの点滅は1.2秒間隔で繰り返します。点滅回数を確認して、 DPFクリーニングスイッチから手を離します。

スス 堆積量	インジケーター ランプ	DPF再生
少ない	1回点滅	●再生は不要です。●手動再生はできません。
	2回点滅 —	自動再生が近づいています。
	3回点滅	●自動再生に入ります。●手動再生もできます。
	4回点滅	手動再生ができます。
多い	点灯	再生できません。 DFPにススが過剰堆積しています。 三菱ふそうサービス工場で点検をお受けください。

以下の現象は故障ではありません。

走行中に信号待ち等で停車し、アイドリング運転に移行した時、エンジン音やアイドリ ング回転数が変化することがあります。同時にエキゾーストブレーキが作動します。

■自動クリーニング(再生)を行っているためです。

白煙が発生することがあります。

■水蒸気が排出されるためです。 ■排気温度が十分上昇すれば自然に消えます。

排気ガスの臭いが従来のディーゼル車と異なります。

■触媒を通じて排出ガスを浄化しているため、異なった臭いになります。

12か月ごとの 点検をお忘れなく

目詰まり点検など必要となりますので、 三菱ふそうサービス工場に依頼してください。 点検結果によってはDPFの清掃が必要となります。